


ADVANCED REMOTE CONTROL SETTINGS FOR IQ2 AND IQ3.

Note: Please read the following instructions carefully before adjusting these settings.

STOP/POWER



Automatic Flush After the Lid or Seat Closes

1. Press and hold the **Stop/Power** button for 3 seconds to turn off the unit.
2. Once the unit is off, press and hold the Lid Open  button for 5 seconds:
 - **2 beeps** : Automatic flushing is enabled.
 - **1 beep** : Automatic flushing is disabled.
3. Turn the unit back on to save the setting.




Automatic Lid Opening

Press and hold the Lid Open  button for 5 seconds :

- **2 beeps** : Automatic lid opening is enabled.
- **1 beep** : Automatic lid opening is disabled.

STOP/POWER

FLUSH




Flush Cycle Adjustment

1. Press and hold the **Stop/Power** button for 3 seconds to turn off the unit.
2. Within 3 seconds, press the **Flush button** once to access the flush-cycle settings.
3. Use the   buttons to adjust the flush duration. Each increment changes the duration by 0.5 seconds. The display shows a setting from 5 to 12, with 5 representing the shortest duration and 12 the longest.
4. Press the Flush button to cycle through the following settings :
 - First press : **Top Flush**
 - Second press : **Bottom Flush**
 - Third press : **Tank Refill**
5. Turn the unit back on to save the settings.

STOP/POWER

FLUSH



Automatic Bowl Pre-Wetting


1. Press and hold the Stop/Power button for 3 seconds to turn off the unit.
2. With the unit turned off, press and hold the **Flush button** for 5 seconds :
 - **2 beeps** : Automatic bowl pre-wetting is enabled.
 - **1 beep** : Automatic bowl pre-wetting is disabled.
3. Turn the unit back on to save the setting.

STOP/POWER



Sensor Range Adjustment

1. Press and hold the **Stop/Power** button for 3 seconds to turn off the unit.
2. Within 3 seconds, press the Lid Open button to access the sensor-range setting.
3. Use the   buttons to select a sensitivity level from 1 to 5. A higher setting increases the sensor's detection range.
4. Turn the unit back on to save the setting.



BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE VOTRE TOILETTE INTELLIGENTE IQ4-10.

Ce guide interactif vous permet d'explorer, à votre rythme, les fonctions de votre toilette intelligente IQ4-10. Cliquez sur les capsules pour découvrir l'utilisation des différentes commandes et mieux comprendre chaque option. Profitez pleinement des technologies conçues pour votre confort au quotidien.

WELCOME TO YOUR NEW IQ4-10 SMART TOILET.

This interactive guide lets you explore the features of your IQ4-10 smart toilet at your own pace. Click the video capsules to learn how to use the controls and understand each option. Enjoy the technologies designed for your everyday comfort.

01 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver les bulles en position assise Enable or disable bubbles while seated https://qr71.cn/oTgHeq/qmN3Ziu	02 VIDÉO / VIDEO Régler la position de la buse et la pression de l'eau Adjust nozzle position and water pressure https://qr71.cn/oTgHeq/qoNyftq	03 VIDÉO / VIDEO Régler la température de l'eau, du siège et du séchage Adjust water, seat and drying temperatures https://qr71.cn/oTgHeq/q44bCIP	04 VIDÉO / VIDEO Régler la force d'ouverture et de fermeture du siège et du couvercle Adjust seat and lid opening and closing force https://qr71.cn/oTgHeq/qUKrjOE
05 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver la chasse après fermeture du siège et du couvercle Enable or disable flushing after the seat and lid close https://qr71.cn/oTgHeq/qPQSAjO	06 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver la chasse automatique après utilisation Enable or disable automatic flushing after use https://qr71.cn/oTgHeq/qyGDCNM	07 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver l'ouverture et la fermeture automatiques du couvercle Enable or disable automatic lid opening and closing https://qr71.cn/oTgHeq/qMgImIz	08 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver le prémouillage automatique de la cuvette Enable or disable automatic bowl pre-wetting https://qr71.cn/oTgHeq/qJhnRFN
09 VIDÉO / VIDEO Utiliser le mode de lavage pour enfants Use the child wash mode https://qr71.cn/oTgHeq/qVw5L4x	10 VIDÉO / VIDEO Utiliser la chasse complète et la demi-chasse Use the full-flush and half-flush functions https://qr71.cn/oTgHeq/qpMV7FZ	11 VIDÉO / VIDEO Utiliser l'autonettoyage de la buse Use the nozzle self-cleaning function https://qr71.cn/oTgHeq/q5nZv0t	12 VIDÉO / VIDEO Utiliser le lavage arrière, le lavage avant et le séchage Use rear wash, front wash and drying https://qr71.cn/oTgHeq/qzuplg2
13 VIDÉO / VIDEO Régler la distance de détection du radar Adjust the radar detection distance https://qr71.cn/oTgHeq/quVtDwW	14 VIDÉO / VIDEO Allumer ou éteindre l'éclairage d'ambiance Turn the ambient light on or off https://qr71.cn/oTgHeq/q1s2Zrq	15 VIDÉO / VIDEO Jumeler la télécommande à la toilette Pair the remote control with the toilet https://qr71.cn/oTgHeq/qekJvib	16 VIDÉO / VIDEO Allumer ou éteindre la veilleuse Turn the night light on or off https://qr71.cn/oTgHeq/q5vTIN4

17

Vidéo d'installation

Installation video

[Voir la vidéo / Watch the video](#)

